

蓋をネジ止めして
バネを押しサンプルを固定する

